

selbstschließender Dämpfer

Lieferumfang



- Art. Nr. 352** für Türen von 10 bis 25 kg
- Art. Nr. 419** für Türen von 20 bis 80 kg mit wahlweise verschieden starken Stahlfedern.
- Art. Nr. 417** für Türen von 10 bis 40 kg
- Art. Nr. 418** für Türen von 40 bis 80 kg

Für jeden gedämpften Anschlag wird ein Dämpfungselement mit 3 Halteklötzen, einem Fangstift und den Befestigungsschrauben geliefert. (1 Dämpfungselement, 3 Halteklötze mit 2 Schrauben, 1 Fangstift mit 2 Inbusschrauben mit Muttern und eine Sicherungsschraube)

Bitte beachten: Alle Abbildungen einzelner Türen zeigen einen linksseitigen Anschlag. Der Übernahmeriegel und Fangstift zeigt dabei nach vorne. Bei einem rechtsseitigen Anschlag zeigen diese nach hinten.


Bei Verwendung eines Dämpfers ist die Mindesttürbreite 420 mm + PM + PM
 Bei Verwendung von zwei Dämpfern ist die Mindesttürbreite 800 mm + PM + PM

PM = Profilmaß
 ST 2000 PM = 25 ST 2100 PM = 25
 ST 2400 PM = 45 ST 2500 PM = 37



Ansicht Dämpfer


Übernahmeriegel zeigt nach hinten
 Anschlagseite der Tür ist rechts



Übernahmeriegel zeigt nach vorne
 Anschlagseite der Tür ist links

Dämpfung auch bei Anschlagwinkel möglich


Dämpfer bei ein- und zweiläufigen Schiebetüranlagen



Ansicht Dämpfer

Mitteldämpfer bei einläufigen Schiebetüranlagen

Übernahmeriegel zeigt nach vorne



Montagefolge

Gehen Sie bei der Montage des Dämpfungssystem in folgender Reihenfolge vor.

1 - Montage des Dämpfungssystem auf dem oberen Rahmenprofil. Setzen Sie die Befestigungsklötze in das obere Rahmenprofil. Setzen Sie den Dämpfer auf und fixieren Sie diesen mit den Selbstschneidschrauben.


2 - Türen einstellen und ausrichten vor der Montage des Fangstift.

Ermitteln der Fangstifthöhe !

Das Maß X an der Endposition der Türe abmessen.


X - 12 mm ergibt die Gesamthöhe des Fangstift.

Der Fangstift muss auf das lichte Maß gekürzt werden, damit er nicht mit den Führungsrollen kollidiert.



3 - Kürzen des Fangstift nach dem ermittelten Maß und Einbau ins Führungsprofil

Der Fangstift ist bezogen auf die Anschlagposition der Schiebetür 205 mm von aussen zu montieren. Mit den beiden Imbusschrauben wird der Fangstift fixiert und kann mit der mittigen Schneidschraube fix befestigt werden.



4 - Vorspannen des Dämpfers und Einheben der Schiebetür

Türen immer mit vorgespanntem Dämpfer einhängen.

Um die Türe aus- und einzubauen, muss die Türe in einer Position stehen, in der sich der Fangstift nicht im Übernehmerriegel befindet.

